




Equipando sueños, sirviendo éxitos.



MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA FREGADERO ECO.

MODELO: EEFR1.





ADVERTENCIA: La instalación, ajuste alteración, servicio o mantenimiento inapropiada puede causar daño a la propiedad, lesiones, e incluso muerte. Leer el manual de operación y mantenimiento antes de instalar o usar este equipo.

POR SU SEGURIDAD

Evite desechar líquidos o productos inflamables por el desagüe.

No cambie el tipo de tornillería que incluye el equipo.

Asegúrese de que el equipo esté bien nivelado y ensamblado correctamente.


Lea y guarde estas instrucciones. INMEZA suministra esta guía como ayuda para el usuario al momento de instalar y hacer uso de su Equipo.

Su equipo debe ser instalado por un técnico certificado y en caso de dudas o defectos de fabricación, favor de entrar al siguiente link para registrar su situación.

<https://www.inmeza.com/pages/garantias/>

Si se hace caso omiso de la información e instrucciones en éste manual, INMEZA FACTORY no será responsable de posibles accidentes que puedan causar daños a la propiedad, lesiones personales graves o incluso la muerte.

MANTENGA ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO Y DE FÁCIL ACCESO PARA FUTURAS CONSULTAS.



Usted a adquirido un equipo INMEZA, que ha sido diseñado, fabricado y enviado con la máxima calidad por manos 100% mexicanas. Todos los procesos han sido supervisados debidamente por nuestro departamento de Ingeniería y Diseño.

De parte de todas las personas que integramos INMEZA FACTORY

¡GRACIAS!

Por elegir uno de nuestros equipos para ser parte de su establecimiento, sus servicios y sus sueños.

Sigamos juntos Equipando sueños, sirviendo éxitos.



Equipando sueños, sirviendo éxitos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE.....02

GENERAL.....03

CONTENIDO.....04

INTRODUCCIÓN.....05

ESPECIFICACIONES.....06

ANTES DE EMPEZAR.....07

INSTALACIÓN.....08

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....09

IMPORTANTE.....10

PÓLIZA DE GARANTÍA.....11

Su equipo debe ser instalado por un técnico certificado.

El operador del equipo debe ser un personal capacitado y calificado, que haya leído este manual y esté familiarizado con el uso y funcionamiento correcto del equipo adquirido.

No retire ninguna de las placas y advertencias que se encuentran en el equipo, ya que eso puede derivar en la anulación de toda garantía.

Preste atención a las placas de información y advertencias que se encuentran en el equipo.

Las ilustraciones, fotografías, tablas y/o dibujos que incluye este manual sirven como apoyo visual en la descripción del uso y funcionamiento del equipo. Se aplican a los modelos especificados en la portada.


AVISO

ES DE GRAN IMPORTANCIA LEER ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE Y PRESTANDO ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES QUE HACE EL FABRICANTE ANTES DE INSTALAR SU EQUIPO Y USARLO POR PRIMERA VEZ.

MANTENGA ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO Y DE FÁCIL ACCESO PARA FUTURAS CONSULTAS.

El equipo no debe ser operado por menores de edad o personas con discapacidades o trastornos físicos o mentales que supongan un riesgo.

Si se hace caso omiso de la información e instrucciones en éste manual, INMEZA FACTORY no será responsable de posibles accidentes que puedan causar daños a la propiedad, lesiones personales graves o incluso la muerte.



- Cubierta fabricada en Acero Inoxidable T-201 Cal. 20.
- Patas fabricadas de tubo Inox T-304 Cal. 18 de Ø1-1/2".
- Regatón nivelador en cada una de sus patas.
- Travesaños fabricados de tubo Inox T-304 Cal. 18 de Ø1".
- Respaldo de 5 cm de altura.
- Perforaciones en cubierta para instalar llave mezcladora. (Llave mezcladora incluida)
- Tarja INAE-8 punteado a cubierta.
- Perforaciones en cada tarja para instalar contracanal. (Contracanal incluida)
- El equipo no cuenta con borde perimetral.
- Medidas Empaque: (Frente x Fondo x Alto) 142 x 63 x 96 cm.
- Peso Empaque: 21 kg

DIMENSIONES GENERALES (CM)		
FRENTE	FONDO	ALTO
140	61	90

TARJA
INAE-8
(FRENTExFONDOxALTO) 33 x 53.5 x 20.3 cm

PESO EQUIPO
KG
18.6

NOTA IMPORTANTE: Éste equipo no cuenta con borde perimetral para evitar el escurrimiento de agua y/o líquidos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Una vez que haya recibido el equipo, es importante que revise que todas sus partes y componentes estén completas y en buen estado, que no haya piezas sueltas en su paquete y que el equipo se encuentre sin abolladuras.

En caso que el equipo haya llegado en malas condiciones, es importante que inicie el proceso de garantía.

Para más información de los términos y condiciones de las garantías en los equipos, entre al siguiente enlace.

<https://www.inmeza.com/pages/garantias/>

PREVIO AL PRIMER USO:

- Retire todos los elementos de empaque, como plásticos, cartones o papeles que tenga el equipo.
- Verifique las dimensiones del equipo con ayuda de la **TABLA 1**.
- Verifique las dimensiones del área donde será colocado el equipo coincidan las medidas del equipo.
- Verifique que el área donde el equipo será instalado esté debidamente nivelada, puede ayudarse de los regatones niveladores del equipo.
- Antes de colocar cualquier producto y su primer uso, verifique que el equipo no tenga ningún tipo de balanceo.
- Limpie el equipo con un paño húmedo (solo agua) y luego séquelo completamente con un paño seco.

NOTA:

Este equipo ha sido diseñado para funcionar con la tornillería y componentes brindados.

En caso de extravío de alguna pieza o componente recomendamos que se busque y coloque exactamente el mismo para evitar un mal funcionamiento


Evite hacer cualquier tipo de modificación, perforación o cambio de componentes en el equipo sin consultar antes al fabricante.

MANEJO E INSTALACIÓN



El equipo debe ser instalado en una superficie plana, nivelada, resistente y en una posición que no suponga un riesgo de caída del mismo.

Una vez que haya retirado todos los elementos de empaque:

- Ubique los regatones niveladores del equipo. Éstos se encuentran en las 4 patas.
- Ajuste los regatones hasta nivelar la posición de su equipo, evitando cualquier tipo de balanceo.



- Con ayuda de la Tabla 1 verifique que el área en donde será instalado su equipo sea adecuada.
- Asegúrese de tener las conexiones de agua y drenaje adecuadas.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Instale el equipo con la ayuda de un técnico capacitado.
- No instale el equipo sin asegurarse que esté correctamente ensamblado.
- No instale el equipo sin asegurarse de que los componentes se encuentren en buen estado y completos.
- Evite el uso de solventes o líquidos corrosivos al limpiar su equipo.
- No emplee agua a presión o en cantidades excesivas, ya que esto puede causar manchas y dañar la apariencia de su equipo.
- Bajo ninguna circunstancia utilice sosa cáustica o cloro para limpiar la mugre o polvo acumulado.
- No deseche residuos sólidos por el desagüe, para evitar una posible obstrucción.
- Si necesita desechar residuos de aceite y/o grasas se recomienda la instalación de una trampa de grasa para evitar obstrucciones.
- Procure limpiar el equipo frecuentemente para evitar acumulación de polvo, grasa o cualquier tipo de suciedad que pueda afectar la apariencia de su equipo.

LIMPIEZA

- Retire todo objeto que esté colocado sobre el equipo.
- Limpie todas las superficies del equipo con una paño suave utilizando solo agua. Luego, séquelo con una paño completamente seco.
- No emplee agua a presión o en cantidades excesivas, ya que esto puede causar manchas y dañar la apariencia de su equipo.
- Coloque todos sus objetos nuevamente.

ADVERTENCIA

- No deseche componentes en la basura doméstica.
- Siga las medidas indicadas para la instalación del equipo por motivos de seguridad.
- Asegúrese de que el equipo se utilice adecuadamente; evite que niños o personas con discapacidades o trastornos físicos o mentales que supongan un riesgo lo manipulen o instalen sin supervisión o capacitación previa para su funcionamiento, mantenimiento y limpieza.

PRECAUCIÓN



NO DESECHAR EN
BASURA DOMÉSTICA

POLÍTICAS DE GARANTÍA

INMEZA FACTORY Garantiza por el término de 12 meses en partes mecánicas y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y/o vicios ocultos en el funcionamiento de uso comercial o industrial a partir de la fecha de entrega.

Las partes eléctricas cuentan con garantía de 30 días a partir de recibido el equipo por el cliente final (Para corroborar esta situación se solicita factura para revisar fecha).

La garantía incluye la reparación o reemplazo gratuito de cualquier parte, pieza o componente que eventualmente fallara, así como la mano de obra necesaria para su revisión, diagnóstico y reparación siempre y cuando se encuentre en la ciudad algún centro de servicio autorizado o técnico autorizado.

De otra manera se enviará el equipo al centro de servicio con flete pagado y en caso de ser garantía se devolverá de la misma manera.

Es importante considerar que, si el técnico certificado debe realizar la visita a las instalaciones del cliente y estas no se encuentran en la localidad del técnico o centro de servicio, se deberán cotizar viáticos por cada visita que se realice a la localidad donde se encuentre el equipo. En este punto, el cobro de los viáticos deberá ser cubierto por el cliente final, independientemente de si aplica o no la garantía.

En los casos de equipos eléctricos las instalaciones deberán cumplir con los requerimientos indicados en el manual y no tener variaciones de voltaje de $\pm 10\%$ máximo.

Si desea conocer los centros de servicio o técnicos autorizados por favor enviar un mensaje a garantias@inmeza.com.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva esta garantía se deberá anexar la factura de venta del equipo.
- 2.- El tiempo de entrega de la reparación en garantía no será mayor a 7 días a partir de la fecha de entrada del producto al centro de servicio autorizado. El tiempo de entrega podrá ser mayor en caso de demoras en el servicio por causas de fuerza mayor las cuales se darán a conocer al momento del diagnóstico.
- 3.- El equipo deberá ser canalizado al centro de servicio, por medio del distribuidor autorizado que realizó la venta del equipo
- 4.- Las garantías se harán efectivas directamente en nuestras instalaciones o en los centros de servicio autorizados.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- A) Si el producto no ha sido operado dentro de sus condiciones normales, si no se cumplen las instrucciones relativas a la operación o conservación del equipo, las cuales son responsabilidad del cliente. Si no se han observado las ADVERTENCIAS señaladas.
- B) Si el equipo presenta fallas atribuibles al descuido, negligencia, abuso o mal uso del equipo atribuible a causas externas al equipo, independiente a su operación normal, tales como instalaciones eléctricas, mecánicas, de gas o hidráulicas.
- C) Si el equipo es desensamblado, ajustado, reparado, alterado o intervenido de alguna manera por personas ajenas **INMEZA FACTORY**.

Al término de la póliza de garantía, el centro de servicio autorizado seguirá prestando el servicio de reparación del equipo realizando el presupuesto de reparación con la autorización expresa del consumidor.

Si desea establecer contacto directo por favor ponerse en comunicación a través de nuestras diferentes áreas:

CONTACTO:

info@inmeza.com

REFACCIONES:

refacciones@inmeza.com

SERVICIO TÉCNICO:

garantias@inmeza.com

INMEZA FACTORY

Mariano Matamoros #613 Col. Linda Vista. C.p. 45520 Tlaquepaque, Jalisco

Teléfono: (33) 3639 6518 y (33) 3639 4679

Whatsapp: (33) 1601 7046



Equipando sueños, sirviendo éxitos.